

NÁVOD NA POUŽITIE

ANALÓGOVÁ RIADIACA JEDNOTKA EVROTOM

Tento návod popisuje, ako používať analógovú riadiacu jednotku pre zvratný medomet. Vaša jednotka je už prednastavená na program zvratného medometu.

1. Zapojenie Jednotky:

- **Umiestnenie:** Zaveste jednotku na okraj medometu.
- **Pripojenie 220 V:** Pripojte konektor jednotky (zo spodnej strany) ku konektoru motora.
- **Pripojenie 12 V:**
 - Pripojte **ČIERNU** aligátorovú svorku ku **MÍNUS** pólu batérie.
 - Pripojte **ČERVENÚ** aligátorovú svorku ku **PLUS** pólu batérie.
 - Pripojte kábel batérie do čierno-červenej zásuvky ovládača (zo spodnej strany).
 - **DÔLEŽITÉ:** Nikdy nepripájajte ovládač k 220 V a 12 V súčasne!
 - **Ochrana proti prepólovaniu:** V prípade nesprávneho pripojenia pólov sa ovládač nepoškodí a ozve sa alarm (zhasnú LED diódy).

2. Prvé spustenie (ak nebolo nastavené):

- **Režim zvratného medometu má číslo 1.**
- Uistite sa, že je jednotka **VYPNUTÁ**.
- Otočte ovládač **RÝCHLOSTI** (na ľavej strane - speed) na **0**.
- Otočte **ČASOVÝ** ovládač (na pravej strane - time) na číslo **1**.
- Stlačte a podržte tlačidlo **ENTER**.
- **ZAPNITE** jednotku.
- Držte tlačidlo **ENTER**, kým nebudete počuť **jedno dlhé pípnutie a následne tri krátke pípnutia**.
- Uvoľnite tlačidlo **ENTER**. Režim zvratného medometu je teraz nastavený.

3. Bežné použitie:

- Nastavte požadovanú **INTENZITU (rýchlosť - speed)** pomocou ľavého otočného ovládača.
- Nastavte požadovaný **ČAS CYKLU (čas - time)** pomocou pravého otočného ovládača.
- Zatvorte poklop medometu.
- Stlačte tlačidlo **ENTER**.
- Riadiaca jednotka automaticky vykoná 4-krokový cyklus.
- Po ukončení cyklu medomet **zapípa** a uvoľní poklop.
- Pri ďalšom spúšťaní stačí už len presatviť (v prípade potreby) čas a rýchlosť a stlačiť **ENTER**.

- **Úprava počas vytáčania:** Intenzitu otáčok a čas je možné meniť aj počas prebiehajúceho cyklu.

4. Ochrana a bezpečnostné funkcie:

- Ovladač je chránený proti:
 - Skratu na konektore motora.
 - Preťaženiu (napr. zaseknutie).
 - Odpojeniu od motora.
 - Nízkemu napätiu batérie (pod 10,5 V).
- **Signalizácia ochrany:**
 - Prerušovaný tón a blikanie všetkých 3 LED diód signalizuje aktiváciu ochrany. Vypnite zariadenie, odstráňte príčinu a znova zapnite.
 - Prerušované zvukové signály s kolísaním a zhasínaním/zapínaním LED diód signalizujú nízke napätie batérie. Batériu nabíjajte alebo vymeňte.
 - Rovnaké blikanie LED diód signalizuje aj nesprávnu polaritu pri pripojení batérie.

5. Nastavenie/Vypnutie Poistky Zavretia Veka:

- **DÔLEŽITÉ:** Pred manipuláciou s poistkou (zámkou) odpojte biely kábel od jednotky (ak je pripojený).
- **Vypnutie poistky veka:**
 1. Odpojte biely kábel od jednotky.
 2. Nastavte ovládač **RÝCHLOSTI (speed)** na **10**.
 3. Nastavte **ČASOVÝ (time)** ovládač na **0**.
 4. Stlačte a podržte tlačidlo **ENTER**.
 5. Zapnite jednotku.
 6. Držte **ENTER**, kým nebudete počuť **jedno dlhé a tri krátke pípnutia**.
 7. Uvoľnite **ENTER**.
- **Zapnutie poistky veka:**
 1. Pripojte biely kábel k jednotke.
 2. Nastavte ovládač **RÝCHLOSTI** na **10**.
 3. Nastavte **ČASOVÝ** ovládač na **10**.
 4. Stlačte a podržte tlačidlo **ŠTART**.
 5. Zapnite jednotku.
 6. Držte **ŠTART**, kým nebudete počuť **jedno dlhé a tri krátke pípnutia**.
 7. Uvoľnite **ŠTART**.
- Nastavenie poistky veka sa uloží a nie je potrebné ho opakovať.

Tento prehľadný návod by mal uľahčiť používanie vašej analógovej jednotky pre zvratný medomet. V prípade akýchkoľvek nejasností sa neváhajte opýtať.