

### **Bezpečnost:**

Nezapomínejte na fakt, že používáte přístroj, který je ohřátý na vysokou teplotu. Je potřebná dostatečná opatrnost. Otevřený plamen hořáku může způsobit vznícení okolních předmětů a tím i váš oděv.

Dostatečná opatrnost a vzdálenost je na místě, stejně tak i případný hasící přístroj.

Nesvěřujte vykuřovač dětem, s vykuřovačem může pracovat pouze dospělá osoba vědoma si skutečnosti, že se jedná o nebezpečný výbušný přístroj. Nepoužívejte ho v uzavřených prostorách (nebezpečí ohně), připojení ke kartuši a tlakové bombě provádějte na volném prostranství.

Při práci používejte respirátor s vložkou A1, zrovna tak i další osoby v okruhu 3-5 m.

Vyvíjený dým neprospívá vašemu zdraví. Dbejte, aby ve směru vyvíjeného dýmu nestála další osoba.

Používejte ochranné pomůcky (rukavice, ochranný štít). V zaolejovaných rukou nemůžete zajistit dostatečnou bezpečnost.

Při práci nejezte, nekuřte, nepijte. Olej v každé formě je hořlavinou 4 třídy nebezpečnosti.

Škody způsobené nesprávným používáním a manipulací jsou na vaši zodpovědnost.

### **První pomoc:**

Zasažení pokožky: řádně umýt vodou a mýdlem

Zasažení očí: vypláchněte vodou

Požítí: vyvolat zvracení, vypít ½ l vody s živočišným uhlím.

Nadýchání: rychle opustit zasažený prostor

### **Odstranění případných závad:**

Hořák nejde zapálit nebo je obtížná regulace - odšroubovat konec hořáku, slabým drátkem vyčistit trysku.

#### **Závady vykuřovačů:**

Dým s problémy uniká z výměníku. Částečně ucpaná tryska - vyčistit trysku výměníku drátkem.

Stlačováním spouště zásobníku **nenatlakujete olej do výměníku** - odšroubovat nádobku zásobníku, **slabým drátkem středem nasávací trubky posunout kuličku**, která funguje jako zpětná klapka (po delším čase, když se zařízení nepoužívá, zůstává přilepena).

Ostatní závady neodstraňujte, ale předejte přístroj servisnímu středisku.

**Záruční doba:** 24 měsíců od koupě. Je možnost dodat většinu náhradních dílů.

**Likvidace:** prázdné kartuše odevzdejte ve sběrnách nebezpečného odpadu. Ostatní součásti vykuřovače je možné odevzdat do sběrů druhotného odpadu (barevné kovy).

## **Příslušenství:**

### **Grifin K:**

- hořák K + kartuše Butan
- vykuřovací nástavec
- 250 ml oleje
- Sada náhradních dílů olejnice
- návod

### **Grifin H:**

- hořák H + hadice
- ventil k PB bombě
- vykuřovací nástavec
- popruh na PB bombu
- 250 ml oleje
- Sada náhradních dílů olejnice
- návod

Vykuřovač Grifin K a Grifin H je určen k vyvíjení jemné kouřové mlhy (aerosolu).

**Grifin K** je přístroj na plynovou PB kartuši 190 g.

**Grifin H** je určen připojení na ventil 2kg PB bomby (PB není součástí dodávky).

**Hořák:** vykuřovač Grifin H má pistolovou rukojeť propojenou hadicí s ventilem PB bomby. Pro bezpečnost při práci je vhodné zkontrolovat těsnost šroubového spojení. V žádném případě ke kontrole těsnosti nepoužívejte otevřený oheň, ale mýdlový roztok.

### **Instalace kartuše u Grifinu K:**

vykuřovač Grifin K používá propichovací jednorázovou PB případně B kartuši.

Odšroubujte spodní díl hořáku, vložte kartuši vypouklou stranou nahoru a zpětně našroubujte. V určitém momentě, kdy dojde k propíchnutí kartuše (ozve se syčivý zvuk), dotáhněte díl na konec závitu. Po dotažení kartuše, by měla zapadnout bezpečnostní pojistka. Do vypotřebování plynu z kartuše není možno vyšroubovat a uvolnit kartuši (došlo by k okamžitému úniku plynu). U vykuřovače Grifin K je pro uvolnění spodního dílu nutno zmáčknout kulatou pojistku v horním dílu. Ke kontrole případného úniku plynu používejte mýdlový roztok.

**Použití vykuřovače:** Na základní hořák se pomocí dvou šroubů a dvou kloubových matek přišroubuje vykuřovací nástavec. Odšroubuje se spodní díl zásobníku, do kterého se nalije olej. Otočením kolečka na hořáku se povolí plynový ventil (1/2 otáčky) a hořák se zapálí. Není nutno otevírat ventil hořáku na plný výkon. Zhruba po dvou minutách, je spirála dostatečně rozpálena (závity zčervenají), zmáčknutím spouště zásobníku se vstříkne olej do výměníku. Tím dojde k masivnímu vývinu dýmu. Potom nasměrujte trysku výměníku k otvoru, který chcete naplnit dýmem.

Dalším zmáčknutím vpravíte kouř do prostoru.

Vykuřovačem je možno, v případě potřeby, vypudit z daných prostorů potkany, myši, hraboše, krtky.

**Ukončení provozu:**

Uzavřete plyn. Odstraňte nespoteřebované množství oleje. Nasměřujte trysku výměníku šikmo dolů v úhlu 45 stupňů tak, aby zbytek oleje před výměníkem mohl vytéci a nechte hořák vychladnout. Po ukončení práce je nutno propláchnout olejnicu a výměníkovou trubičku denaturovaným lihem. Provést několik zmáčknutí olejnic, až z trysky vystříkne líh a potom lehce zakonzervovat nasávací trubičku olejnic přiloženým olejem (rez).

**Upozornění:**

**Vzhledem ke skutečnosti, že vykuřovače nemají souhlas od ÚSKVBL, jako veterinární technický prostředek, není je možno používat k léčení včel.**