

Návod na obsluhu a údržbu parnej voskotopy EVROTOM s vyvíjačom pary 2,2 kW



Výrobca: EVROTOM Kraljevačka 46, 22400 Ruma, Republic of Serbia,
tel.: +381 (0) 22 479 569

Dovozca, distribútor, servisné stredisko: Božík včelárske potreby
s.r.o., Priepasné 272, 90615 Priepasné tel.: +421 34 2020 444

Tento návod slúži na zabezpečenie správneho postupu pri tavení vosku a dodržanie bezpečnosti pri práci s elektrickým zariadením a horúcou parou.

Pracovný postup krok za krokom:

1. **Príprava a plnenie:** Otvorte veko voskotopy a do vnútorného perforovaného koša vložte pripravené rámiky (približne 8 ks veľkých alebo 13 ks malých) alebo vyrezané súše a pod. Veko následne uzavrite a pevne zaistite bočnými svorkami.
2. **Príprava zberu vosku:** Pod nerezový výpust, ktorý sa nachádza vo výške 325 mm od zeme, podložte priloženú antikorovú nádobu na vosk (rozmer 300 x 195 x 80 mm) alebo iný druh nádoby na zber vosku.
3. **Pripojenie vyvíjača:** Parný vyvíjač pripojte s nádobou voskotopy pomocou priloženej hadice. Dbajte na to, aby bol spoj pevne dotiahnutý a hadica nebola zalomená.
4. **Doplnenie vody:** Do parného vyvíjača nalejte čistú vodu. Maximálny objem nádrže je **5 litrov** (hladina po rysku MAX).
5. **Spustenie tavenia:** Zapojte vyvíjač pary do elektrickej siete (230 V). Zariadenie začne produkovať paru približne po **10 minútach**. Samotný vosk začne z výpustu vytekať po cca **15 minútach** intenzívneho ohrevu.
6. **Ukončenie a čistenie:** Po skončení tavenia odpojte vyvíjač od elektriny. Vnútorný nerezový kôš odporúčame vyčistiť od zvyškov košielok a nečistôt ešte za tepla, kedy je údržba najjednoduchšia.

Dôležité bezpečnostné upozornenia:

- **Kontrola vody:** Počas prevádzky je nevyhnutné vizuálne kontrolovať hladinu vody v generátore. Hladina **nesmie nikdy klesnúť pod rysku MIN**. V prípade potreby zariadenie odpojte a opatrne doplňte vodu.
 - **Ochrana pred obarením:** Pracujete s horúcou parou. Pri otváraní veka alebo manipulácii s hadicou používajte ochranné včelárske rukavice a dbajte na zvýšenú opatrnosť.
 - **Stabilita:** Zariadenie musí byť počas práce umiestnené na vodorovnom, pevnom a nehorľavom podklade.
 - **Elektrická bezpečnosť:** Vyvíjač pary pripájajte len do certifikovanej a uzemnenej zásuvky. Chráňte elektrické časti pred priamym kontaktom s vodou alebo dažďom.
-