



LTR-5-DIGITAL TERMOSTAT

Návod na obsluhu pre stekucovacu komoru na med FINANS

Výrobca: FINANS DOO Predraga Vulete 4, 22400, Ruma, Srbija
+381 (0) 22 476 570

Dovozca, distribútor, servisné stredisko: Božík včelárske potreby s.r.o.,
Priepasné 272, 90615 Priepasné tel.: +421 34 2020 444

Tento návod obsahuje dôležité informácie pre správne a bezpečné používanie vášho LTR-5-DIGITAL termostatu, ktorý je určený na riadenie teploty v stekucovacej komore na med. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte všetky inštrukcie.

Nastavenie teploty

Pre nastavenie a zmenu požadovanej teploty vo vašej stekucovacej komore na med:

- **Zobrazenie nastavenej teploty:** Stlačte a podržte tlačidlo  po dobu minimálne jednej sekundy. Na displeji sa zobrazí aktuálne nastavená teplota.
- **Zmena teploty:** Počas držania tlačidla  používajte tlačidlá **Dole** () alebo **Hore** () na nastavenie teploty na požadovanú hodnotu.
- **Uloženie novej hodnoty:** Akonáhle uvoľníte tlačidlo , nová teplota sa automaticky uloží.

Pohotovostný režim (Vypnutie prístroja)

Pre vypnutie termostatu a uvedenie prístroja do pohotovostného režimu:

- **Vypnutie:** Stlačte a podržte tlačidlo **STANDBY** () po dobu troch sekúnd. Prístroj sa následne vypne.
-

Dôležité bezpečnostné upozornenia a tipy pre prevádzku

- **Elektrická bezpečnosť:** Zabezpečte, aby bola stekucovacia komora pripojená do elektrickej siete s **funkčným uzemnením**. Pred akoukoľvek manipuláciou s termostatom alebo komorou (čistenie, údržba) **vždy odpojte zariadenie od elektrickej siete**. Nikdy nepoužívajte poškodený kábel alebo zástrčku.
- **Umiestnenie:** Komoru umiestnite na **stabilný, rovný a nehorľavý povrch** mimo dosahu priameho slnečného žiarenia a zdrojov tepla. Zabezpečte dostatočnú cirkuláciu vzduchu okolo komory.
- **Čistenie a údržba:** Pred čistením vždy odpojte zariadenie z elektrickej siete. Na čistenie používajte len mierne vlhkú handričku. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani vodu priamo na termostat.
- **Použitie:** Termostat je určený výhradne na reguláciu teploty v stekucovacej komore na med. Akékoľvek iné použitie môže viesť k poškodeniu zariadenia alebo úrazu.
- **Servis:** V prípade poruchy alebo potreby servisu **nekúšajte zariadenie opravovať sami**. Kontaktujte autorizovaný servis alebo predajcu.
- **Detská poistka:** Uchováajte zariadenie mimo dosahu detí.